

1



Verktyg som behövs för att skala/skarva 16/12mm slang är en kapsax samt en skarvkoppling som skyddar för direktförläggning i mark.

2



Använd kapsaxen och klipp ett rakt snitt igenom slangen där skarvning skall göras. Skruva upp ena sidan på skarvhylsan, tryck in slangändan. OBS det är viktigt att använda kapsax och inte andra verktyg.

3



Det är viktigt att skruva in slangändan ordentligt i skarven så att den trycks innanför o-ringen inuti skarvanordningen för fullständig funktion.

4



Det är viktigt att skruva in slangändan ordentligt i skarven så att den trycks innanför o-ringen inuti skarvanordningen för fullständig funktion.

5



Skruva sedan åt kopplingen ordentligt kring slangändan.

6



Så här skall en skarvning av 16/12mm slang se ut, och är nu redo att förläggas i mark.